

## Zał. nr. 1

Rodzaj czynności	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. funkcjonalne przeglądy wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi, oraz układu hydraulicznego w przypadku urządzeń z napędem hydraulicznym;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. smarowanie podzespołów wymienionych w pkt. 1 w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych urządzeń dźwigowych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. kontrola wzrokowa i funkcji przełączników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. sprawdzanie urządzenia pod kątem jakości pracy;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. kontrola stanu oleju napędu;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. oczyszczenie podzespołów wymienionych w pkt.1 z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji	X						X					
9. Przeprogramowanie bramki łączności windy, wprowadzenie aktualnego numeru do łączności alarmowej.	X											

czas gotowości Pogotowia Serwisowego:

- a) Całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez cały rok - w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach
- b) w godzinach 7.00 – 15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) - w innym zakresie niż wskazany w pkt. a.